



FREIOTHERM-ATL-Terülést segítő

400070

Tulajdonságok	■ Terülessegítő elektromártólakkokho	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Szín	színtelen
	■ Sűrűség számolt	1,05 g/cm ³
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Eljárásutasítások	Közvetlenül az medencébe nem adagolható be ! A jó átkeveredés érdekében a túlfolyóba/duzzasztóba vagy keverőcsőbe adagolja be ! Az eljárási utasítások a különböző faktoroktól függnnek és ehhez az alkalmazástechnikussal a mindenkori festőbrendezésről való egyeztetés szükséges.
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyénnvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.	
Tárolhatóság	■ Kb. 17 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.	