



FREIOTHERM-ATL-UF-cistilo

400300

Lastnosti	■ Sredstvo za čiščenje za UF-naprave
Tehnično / Fizikalni Podatki	■ Barvni ton brezbarvna
	■ Gostata teoretična določitev 0,92 g/cm ³
Priprava in uporaba Odvisno od naprave in objekta	■ Dodajna količina 3 %
	■ Metoda Neposredno dodajanje v kad ni možno ! Za dobro premešavanje dodajte v področje preliva/zapornice ali v mešalno cev ! Metoda je odvisna od različnih faktorjev in je njeno uporabo potrebno uskladiti s tehnikom in v skladu z napravo.
	■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Obstojnost pri skladiščenju	■ V originalni embalaži najmanj 60 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.
Posebna opozorila	■ Preizkusni pogoji Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.