



FREIOTHERM-ETL-środek kons.131

300131

Właściwości	■ Środek bakteriobójczy do farb elektroforetycznych						
Dane techniczne	<table> <tr> <td>■ Kolor</td><td>bezbarny</td></tr> <tr> <td>■ Wartość pH</td><td>ca. 8,0</td></tr> <tr> <td>■ Gęstość wartość teoretyczna</td><td>1,20 g/cm³</td></tr> </table>	■ Kolor	bezbarny	■ Wartość pH	ca. 8,0	■ Gęstość wartość teoretyczna	1,20 g/cm ³
■ Kolor	bezbarny						
■ Wartość pH	ca. 8,0						
■ Gęstość wartość teoretyczna	1,20 g/cm ³						
Technologia i zastosowanie W zależności od obiektu i urządzeń	<table> <tr> <td>■ Ilość dozowanych dodatków</td><td>0,1-0,3 %</td></tr> <tr> <td>■ Czas działania</td><td>mind. 48 godzin</td></tr> <tr> <td>■ Sposób postępowania</td><td>Bezpośrednie dodanie do zbiornika niemożliwe ! W celu dobrego przemieszania dodanie do przelewu/jazu lub rury mieszalnej ! Sposób postępowania jest zależny od wielu czynników i z tego powodu jest opracowywany we współpracy z technikami w oparciu o aktualne urządzenia.</td></tr> </table> ■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.	■ Ilość dozowanych dodatków	0,1-0,3 %	■ Czas działania	mind. 48 godzin	■ Sposób postępowania	Bezpośrednie dodanie do zbiornika niemożliwe ! W celu dobrego przemieszania dodanie do przelewu/jazu lub rury mieszalnej ! Sposób postępowania jest zależny od wielu czynników i z tego powodu jest opracowywany we współpracy z technikami w oparciu o aktualne urządzenia.
■ Ilość dozowanych dodatków	0,1-0,3 %						
■ Czas działania	mind. 48 godzin						
■ Sposób postępowania	Bezpośrednie dodanie do zbiornika niemożliwe ! W celu dobrego przemieszania dodanie do przelewu/jazu lub rury mieszalnej ! Sposób postępowania jest zależny od wielu czynników i z tego powodu jest opracowywany we współpracy z technikami w oparciu o aktualne urządzenia.						
Magazynowanie	■ W oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25° C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdalny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.						
Wskazówki specjalne	■ Warunki specjalne Wszystkie dane są oparte na bazie standardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi nie stanowią żadnej specyfikacji.						